

3DS 烧录卡白屏修复操作说明

- 1、客户需准备一台 NDSL 游戏机，一张正常工作的烧录卡，另外就是出现白屏问题的 3DS 烧录卡。
如图



- 2、下载修复程序，解压后，放到 TF 卡根目录

修复程序下载地址：<http://www.r4i-sdhc.com/FixWhiteScreen3dsv30.rar>

moonmemo	
moonshl2	
R4iMenu	
FixWhiteScreen3dsv30.nds	292 KB
R4.dat	576 KB
DEMONO.SYS	9 KB
SWRESET.SYS	1 KB

3、将 TF 卡插入到正常工作的烧录卡，再将烧录卡插入 NDSL 插槽



4、开机后，运行 GAMES，进入 GAME 菜单



5、选择修复程序，按“A”运行，出现以下画面



6、不要关闭电源，移除正常工作的烧录卡，直接将白屏问题的 3DS 卡插入到机器，按 A 后开始修复。**注意，待修复的 3DS 卡不要插入 TF 卡。**





7、程序自动运行，修复程序开始，**注意保持机器电源充足，修复过程中不可以移除烧录卡。**



8、等待几分钟以后，程序修复成功后，使用 V1.50b 的内核，就可正常运行 3DS V3.0

